

時計さがすくん

プログラム

ずっと

変数 方角 を 方角(°) にする

もし 方角(°) < 23 なら

矢印を表示 上向き ↑

メロディーを開始する 音① くり返し 一度だけ


でなければもし 方角(°) < 68 なら

矢印を表示 左上向き ↖

でなければもし 方角(°) < 113 なら

矢印を表示 左向き ←

でなければもし 方角(°) < 158 なら



プログラム

ずっと

変数 方角 を 方角(°) にする

もし 方角(°) < 23 なら

矢印を表示 上向き ↑

メロディーを開始する 音① くり返し 一度だけ


でなければもし 方角(°) < 68 なら

矢印を表示 左上向き ↖


でなければもし 方角(°) < 113 なら


矢印を表示 左向き ←

でなければもし 方角(°) < 158 なら




方位磁針






マイクロビット
microbit




方位磁針






① つなぐ



② つくる





③ いれる



④ ためす

①地磁気センサー



方位磁針

②光センサー



③温度センサー

④加速度センサー

(かたむき)



①地磁気センサー



方位磁針

